

Visseuses DOGA GX (40V)



MANUEL D'UTILISATION



IMPORTANT

L'outil fourni avec ce manuel peut avoir été modifié pour satisfaire des besoins spécifiques.

Si cela est le cas, nous vous remercions, lors d'une commande de renouvellement ou de pièces détachées, de bien vouloir préciser le code article de l'outil figurant sur le BL ou de contacter **DOGA** au **01 30 66 41 41** en indiquant la date approximative de la livraison. Vous serez sûr ainsi d'obtenir l'outil et/ou la pièce désirés.

ATTENTION



Ce manuel d'utilisation doit être conservé avec soin dans un lieu connu et facilement accessible aux utilisateurs potentiels du produit.



Lire et faire lire attentivement à chaque opérateur le présent manuel avant de procéder à l'installation, l'utilisation, la réparation du produit.

S'assurer absolument que l'opérateur a parfaitement compris les règles d'utilisation et la signification des éventuels symboles apposés sur le produit.

La majeure partie des accidents pourrait être évitée en respectant les instructions du manuel.

Celles-ci ont été rédigées en faisant référence aux directives Européennes et leurs divers amendements, ainsi qu'aux normes relatives aux produits.

Dans chaque cas, respecter et se conformer aux normes nationales de sécurité. Ne pas enlever ou détériorer les étiquettes et annotations apposées sur le produit et plus particulièrement celles imposées par la loi.

CHARTE DE LA MAINTENANCE

Vous venez d'acquérir un matériel commercialisé par DOGA ... C'est bien.

Vous allez lire le manuel d'utilisation ... C'est mieux.

Vous avez l'intention de suivre les recommandations et d'effectuer la maintenance préventive conseillée...

C'est encore mieux.

La **perfection** serait de prévoir la politique de maintenance que vous voulez mettre en oeuvre. Nous vous proposons deux démarches :

1) Vous nous confiez la maintenance du matériel en nous l'envoyant pour réparation. Notre atelier de maintenance prend en charge vos machines et vous fait une offre de réparation.

Nous pouvons également établir un contrat de maintenance «sur mesure» dès lors que l'importance des équipements en service le justifie.

2) Nous vous apportons, par notre centre de formation le CEFTI, les connaissances dont votre personnel aura besoin et vous faites votre maintenance vous-même. Nous vous conseillons sur les pièces détachées à tenir en stock.

Si malgré toutes ces précautions, une assistance est nécessaire, nous vous invitons à nous contacter. Votre correspondant vous conseillera sur les meilleures dispositions à prendre :

- Assistance téléphonique

Notre technicien détermine à distance l'origine de la panne et vous indique la marche à suivre pour vous permettre d'effectuer la réparation vous-même.

- Dépannage sur place

Bien qu'attrayant, le dépannage sur place constitue rarement la meilleure solution pour les matériels transportables. Les conditions de travail pour le réparateur sont moins bonnes qu'en nos ateliers et, de plus, le déplacement d'un technicien est onéreux.

GARANTIE

La garantie sur les matériels neufs est de 12 mois sauf indication différente sur le manuel d'utilisation. Elle porte sur le remplacement des pièces reconnues défectueuses.



www.doga.fr



SOMMAIRE

Spécifications	.p.5
Caractéristiques	.p.5
Plage de couple	.p.6
Alarmes	. p.6
Mise en œuvre des visseuses standards	.p.7
Mise en œuvre des visseuses type T	p.8
Vue éclatée	p.12 à 15
Liste des pièces	n 16 à 19

Spécifications électriques

Туре	Bloc d'alimentation	Visseuses
Désignation	XS40D	GX150(P), 220(P), 450(P)
Tension d'entrée	230V	40V
Tension de sortie	30 ou 40 V (Selectionnable)	
Puissance absorbée	2,5A - 95W	
Courant maxi délivré	8 A	
Cycle de fonctionnement	10s marche / 30s arrêt	
Conformité	CE Classe I	Classe III

Spécifications mécaniques coffret XS40D

Dimensions: 98 x 158 x 55 (LxPxH)

Poids: 850 gr

Longueur du câble d'alimentation : 1,5 m

Fusible: 10A 250V

Choix de la tension d'alimentation

110V ou 230V par retournement de la plaque de sélection arrière.

Caractéristiques de la gamme visseuse

Modèle	Dámarraga	Couple	Vitesse	Embi	rayage	μLog	giciel
wodele	Démarrage	Nm	Tr/mn	Std	Doux	Std	Т
GX 150 ESD		0,3 ÷ 1,47	800 ÷ 1700	•		•	
GX 220 ESD	Levier	0,6 ÷ 2,15	600 ÷ 1200	•		•	
GX 450 ESD		1 ÷ 4,41	300 ÷ 600	•		•	
GX 150P ESD		0,3 ÷ 1,47	800 ÷ 1700	•		•	
GX 220P ESD	Poussée	0,6 ÷ 2,15	600 ÷ 1200	•		•	
GX 450P ESD		1 ÷ 4,41	300 ÷ 600	•		•	
GXS 150 ESD	Louion	0,3 ÷ 1,47	800 ÷ 1700		•	•	
GXS 220 ESD	Levier	0,6 ÷ 2,15	600 ÷ 1200		•	•	
GXT 150 ESD		0,3 ÷ 1,47	800 ÷ 1700	•			•
GXT 220 ESD	Levier	0,6 ÷ 2,15	600 ÷ 1200	•			•
GXT 450 ESD		1 ÷ 4,41	300 ÷ 600	•			•
GXA 150 ESD		0,3 ÷ 1,47	800 ÷ 1700	•		•	
GXA 220 ESD	Externe	0,6 ÷ 2,15	600 ÷ 1200	•		•	
GXA 450 ESD		1 ÷ 4,41	300 ÷ 600	•		•	

Définitions de l'embrayage

Std = Coupure classique


Doux = Coupure limitant le couple réactif (schockless)

Définitions du micro logiciel

Std = Contrôle de la vitesse et démarrage progressif (non dispo sur gamme GXA)

T = Contrôle de la vitesse, contrôle de l'angle de rotation, temporisation et inversion automatique du sens de rotation.

Diagramme des plages de couple (sans charge et à vitesse maxi)



GX 150 : Ressort couleur argent, diamètre 2,3 mm GX 220 : Ressort couleur or, diamètre 2,5 mm GX 450 : Ressort couleur bronze, diamètre 2,2 mm

Tableau de commande des visseuses

Modèles standard



Modèles T



Légende des couleurs de diodes valable pour l'ensemble des opérations

V - \/ort	O = Orange	R = Rouge
V = Veit	o = Orange	K = Nouge

Tableau des alarmes

Numéro	Type	Description	RAZ
1	Surtension (au delà de 48V)	V clignotant 0,5 s	Automatique si U<48V
2	Surcharge (4A – 0,5s)	R clignotant 0,5 s	Automatique après 5 s
3	Surchauffe (T° moteur >80°C)	O clignotant 0,5 s	Automatique si T< 80°C
4	Blocage (signal externe On)	O continu	Automatique si signal Off

Mise en œuvre des visseuses

Réglage des visseuses avec embrayage standard et micro-logiciel standard

Réglage de la vitesse



- Appuyer sur le bouton "Speed" pendant 2 s pour entrer en mode programmation. Les 2 LEDs s'allument selon la vitesse réglée.
- Sélectionner le mode dévissage avec l'inverseur "F/R" pour réduire la vitesse, sélectionner le mode vissage pour augmenter la vitesse.
- Donner des impulsions sur le bouton "Speed" pour sélectionner la vitesse voulue, celle-ci sera fonction du tableau ci-dessous.
- Appuyer sur le bouton "Speed" pendant 2 s pour sortir du mode programmation et passer en mode utilisation.

Modèle	Pression	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wiodele	LED	RR	RO	RV	OR	00	OV	VR	OV	VV
GX 150		800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700
GX 220	Tr/mn	600	650	700	750	800	900	1000	1100	1200
GX 450		300	340	380	410	450	490	530	560	600

Réglage du démarrage progressif

- Appuyer sur le bouton "Soft start" pendant 2 s pour entrer en mode programmation.
- Donner des impulsions sur le bouton "Soft start" pour sélectionner la durée de l'accélération, celle-ci sera fonction du tableau ci-dessous.
- Appuyer sur le bouton "Soft start" pendant 2 s pour sauvegarder le réglage, sortir du mode programmation et passer en mode utilisation.

V	R	0
0,2 S	0,4 S	0,6 S

Réglage des visseuses avec embrayage standard et micro-logiciel T

Descriptif

Démarrage, arrêt et sens de rotation

1 appui sur la gâchette génère un cycle composé de 3 séquences

Pas	1	2	3
Séquence	1° démarrage	Arrêt temporisé	Rotation inverse
Sens de rotation	Horaire ou anti horaire par switch vissage/dévissage	-	Inversé par rapport à 1
Stratégie	Rotation et arrêt temporisé ou arrêt au couple cible	Temporisation	Rotation inverse jusqu'au relâchement de la gâchette ou arrêt au couple cible ou à l'angle
Réglage de l'angle	1/4 ÷ 15 tours/24 pas	0÷6 sec en 14 pas	1/4÷15 tours/24 pas

Tenir compte des particularités suivantes :

- Arrêt immédiat toutes les fois que la gâchette est libérée
- Le switch F/R permet de choisir la direction (Vissage-Dévissage) et le temps (augmentation/diminution) avec les deux boutons poussoir d'angle/temps (First Run = première rotation et Stop Time = temps d'arrêt)
- Pour annuler l'ordre, presser la gâchette dans n'importe quel processus

Mode de fonctionnement

Choisir le sens de rotation vissage ou dévissage (FOR/REV)

Mode de programmation

- Première rotation (Augmenter ou réduire) en liaison avec le bouton "First run" (Speed)
- ☑ Temporisation (Augmenter ou réduire) en liaison avec le bouton "Stop" (Reverse)
- Vitesse de la visseuse (Augmenter ou réduire) en liaison avec le bouton " Speed " (First run)
- Rotation inverse (Augmenter ou réduire) en liaison avec le bouton "Reverse" (Stop)




Réglage du nombre de tours première rotation

Maintenir le bouton First Run appuyé pendant plus de 2 secondes.

Pour le réglage du nombre de tour : presser le bouton First Run autant de fois que nécessaire suivant tableau cidessous jusqu'à atteindre la valeur souhaitée.

Le switch F/R permet d'incrémenter le nombre de tour (Switch en position F) ou de décrémenter le nombre de tour (Switch en position R).

Click	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rotation	Off	0,25	0,50	0,75	1	1,25	1,50	1,75	2	2,25	2,50	2,75	3
Led	0	R	V	R	V	R	٧	R	٧	R	V	R	V
Click	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Rotation	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Off
Led	R	٧	R	٧	R	٧	R	٧	R	٧	R	٧	0




Réglage de l'arrêt temporisé

Maintenir le bouton Stop Time appuyé pendant plus de 2 secondes.

Pour le réglage temps d'arrêt : presser le bouton Stop Time autant de fois que nécessaire suivant tableau ci-dessous jusqu'à atteindre la valeur de temporisation souhaitée.

Le switch F/R permet d'incrémenter le temps (Switch en position F) ou de décrémenter le temps (Switch en position R).

				V = ve	ert	R	= roug	е	0 =	orange					
Click	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rotation	Off	0,1	0,3	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
Led	O	R	V	R	V	R	V	R	V	R	V	R	V	R	0



Réglage de la vitesse de rotation


Maintenir le bouton First Run et Stop Time appuyé pendant plus de 2 secondes.

Pour le réglage vitesse : presser le bouton First Run autant de fois que nécessaire suivant tableau ci-dessous jusqu'à atteindre la valeur de vitesse souhaitée.

Le switch F/R permet d'incrémenter la vitesse (Switch en position F) ou de décrémenter la vitesse (Switch en position R).

		V = ¹	vert	R = roug	е	O = orange			
Click	-	1	2	3	4	5	6	7	8
Rotation*	V min	Ø.	Ø	Ø	∠	Ø	Z.	Ø.	V max
Led	0	R	V	R	٧	R	V	R	0

^{*} Cette valeur dépend du modèle considéré – Voir documentation commerciale n° 40813




Réglage de l'angle de rotation inverse

Maintenir le bouton First Run et Stop Time appuyé pendant plus de 2 secondes.

Pour le réglage angle rotation inverse : presser le bouton Stop Time autant de fois que nécessaire suivant tableau cidessous jusqu'à atteindre la valeur d'angle souhaitée.

Le switch F/R permet d'incrémenter l'angle (Switch en position F) ou de décrémenter l'angle (Switch en position R).

Click	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rotation	Off	0,25	0,50	0,75	1	1,25	1,50	1,75	2	2,25	2,50	2,75	3
Led	0	R	٧	R	V	R	٧	R	٧	R	V	R	V
Click	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Click Rotation	13 4	14 5	15 6	16 7	17 8	18 9	19 10	20 11		22 13	23 14	24 15	25 Off



APPLICATIONS


Exemples de réglages

Réglage de la vitesse suivant type de visseuse et préférence opérateur/process (Voir procédure : réglage de la vitesse de rotation)


Réglage des stratégies suivant objectifs ci-dessous :

Application	Switch F/R	First Run	Stop Hold	Speed Control	Reverse Run	Resultat
Vissage normal	F (Vis.)	OFF	OFF		OFF	Vissage à droite avec arrêt au couple
Homai	R (Devis.)					Dévissage
Vissage temporisé	F (Vis.)	8 Trs (17 clics)	OFF		OFF	Vissage 8 tours Arrêt Relâcher gâchette
Dévissage temporisé	R (Devis.)	5 Trs (14 clics)	OFF	Réglage suivant type de visseuse et choix de l'opérateur/process	OFF	Dévissage 5 tours Arrêt Relâcher gâchette
Taraudage ou vissage d'insert	F (Vis.)	8 Trs (17 clics)	0,25s (1 clic)		10 Trs (19 clics)	Vissage 8 tours Arrêt Rotation inverse 10 Trs
Insertion de fils de câblage	R (Devis.)	3 Trs (12 clics)	1 Sec (4 clics)		Maxi OFF (25 clics)	Dévissage 3 tours Arrêt 1 seconde Vissage avec arrêt au Couple


Vue éclatée GX 150, 220




Vue éclatée GX 150P, 220P



Vue éclatée GX 450



Vue éclatée GX 450P



Liste des pièces pour GX 150, 220

NO.	CODE	DESCRIPTION	GX150A	GX150B	GX220A	GX220B	NO.	CODE	DESCRIPTION	GX150A	GX150B	GX220A	GX220B
1	PSS1801	ADJUSTER	-	1	-	,	30	PFE1102	1ST GEAR HOLDER ASSY	1	1		
2	PSK1132	TORQUE SPRING HOLDER ASSY	-	1	1	1	30	PFE1103	1ST GEAR HOLDER ASSY B			-	
3	500137	TORQUE SPRING [SILVER]	-	1			33	PFE1915	CENTER PIN	1	1	-	-
3	500138	TORQUE SPRING [GOLD]			1	1	34	PFE1947	WASHER	1	1	1	1
4	PSW2201	WRENCH BOLT	4	4	4	4	35	PFE1903	SNAP RING	,	-	-	-
2	3000155	TOP COVER FOR GX	-	1	1		36	5000068	WRENCH BOLT	3	3	3	3
9	PAL1973	BIT SOCKET RING	-	1		-	37	PFF1839A	MOUNTING FLANGE	-	-	-	-
7	PSK1410	BIT COLLAR	-	1	-		38	PFE1235	PINION GEAR [GX150]	-	-		
8	PSK1946	COLLAR SPRING	-	1	1		38	PFE1236	PINION GEAR [GX220]			-	-
6	PSK1401	BIT SOCKET A	-		-		39	3000158	MOTOR [GX150,220]	1	-	-	-
6	PSK1402	BIT SOCKET B		1		1	40	5000033	HOUSING NUT FOR [GX150,220]	-	-	-	-
10	PAL1928	STEEL BALL	2		2		41	5000072	SCREW	2	2	2	2
10	PAL1929	STEEL BALL		2		2	42	5000142	NF UPPER HOUSING	1	1	-	-
11	PAL1231	GEAR HOLDER PIN	-	-	-		43	3000159	NF LOWER HOUSING	-	-	-	-
12	PSK1954	C-RING	-	1	1	-	44	PAL1803	НООК	1	-	-	-
13	5000035	SLEEVE FOR GX	-	-	1	-	45	3000160	NF LEVER ASSY	-	-	-	-
14	PAL1946	BEND WASHER	-	1		,	46	PFE1641	LEVER SPRING	1	1	-	-
15	PSK1921	THRUST BEARING	-	-	1	-	47	PSW2602	SCREW	3	က	3	3
16	5000077	OILLES BEARING	2	2	2	2	48	PFF1130	SWITCH LEVER ASSY	1	1	-	1
17	5000076	SLIDE BAR ASSY	-	1	-	-	49	5000135	HEAT SINK	1	-	-	-
18	5000064	LIMT SPRING	-	1	,	,	20	5000143	THERMER SILICON PAD	1	1	1	-
19	PSW2211	SCREW	2	2	2	2	51	3000161	AMP PCB SET [GX150,220]	,	1	-	-
20	3000077	SENSOR SASSY [LEVER]	-	1	,	,	52	3000270	CONTROL PCB SET FOR GX(S)150		,		
21	PSK1327	NEEDLE PIN	4	4	4	4	52	3000271	CONTROL PCB SET FOR GX(S)220			-	-
22	3000079	BEA.COVER ASSY [LEVER]	,	1	1		52	3000274	CONTROL PCB SET FOR GXT150				
23	PFF1319	SLIDE RING	,	1	-	1	52	3000275	CONTROL PCB SET FOR GXT220				
24	5000066	SHAFT [LEVER]	-	-	τ-	-	52						
25	PAL1932	STEEL BALL	2	2	2	2	52						
26	3000268	CLUTCH ASSY FOR [HD,GX150]	-	-			53	PFF1842A	PCB SUPPORT	2	2	2	2
26	3000269	CLUTCH ASSY FOR [GX220]			1	1	54	PFF1824	NUT	1	1	1	1
27	PFE1201A	GEAR CASE	-	1			22	PSW2805	SPRING WASHER	1	1	1	1
28	PSW2201	WRENCH BOLT	2	2	2	2	99	5000070	BUTTON CAP	2	2	2	2
29	PSW2207	SCREW	4	4	4	4	22	PFF1719	CONNECTOR LOCK	1	1	1	1
30	5000067	2ND IDLE GEAR [HD,GX150]	4	4			28	PFF1824A	SLOT NUT	1	,	,	-
30	PFE1212	2ND IDLE GEAR [GX220]			4	4							
31	5000066	1ST IDLE GEAR [HD,GX150]	4	4									
31	5000134	1ST IDLE GEAR [GX220]			3	3							

Liste des pièces pour GX 150P, 220P

NO.	CODE	DESCRIPTION	GX150PA	GX150PB	GX220PA	GX220PB	O	CODE	DESCRIPTION	GX150PA	GX150PA GX150PB GX220PA GX220PB	GX220PA	GX220PB
-	PSS1801	ADJUSTER	-	1	1	-	30	PFE1102	1ST GEAR HOLDER ASSY	-	,		
2	PSK1132	TORQUE SPRING HOLDER ASSY	-	1	1	1	30	PFE1103	1ST GEAR HOLDER ASSY B			-	-
6	500137	TORQUE SPRING [SILVER]	-	-			33	PFE1915	CENTER PIN	-		-	-
8	500138	TORQUE SPRING [GOLD]			-	-	34	PFE1947	WASHER	-	-	-	-
4	PSW2201	WRENCH BOLT	4	4	4	4	35	PFE1903	SNAP RING	-	-	-	-
5	3000156	TOP COVER FOR GX	-	1	1	1	36	5000068	WRENCH BOLT	3	3	3	3
9	PAL1973	BIT SOCKET RING	-	1	1		37	PFF1839A	MOUNTING FLANGE	1	1	1	,
7	PSK1410	BIT COLLAR	+	,	-	-	38	PFE1235	PINION GEAR [GX150]	-	-		
80	PSK1946	COLLAR SPRING	-	-	-	-	38	PFE1236	PINION GEAR [GX220]			-	-
6	PSK1401	BIT SOCKET A	-		-		39	3000158	MOTOR [GX150,220]	1	-	,	-
6	PSK1402	BIT SOCKET B		1		-	40	5000033	HOUSING NUT FOR [GX150,220]	-	•	-	-
10	PAL1928	STEEL BALL	2		2		41	5000072	SCREW	2	2	2	2
10	PAL1929	STEEL BALL		2		2	42	5000142	NF UPPER HOUSING	-	-	-	-
1	PAL1231	GEAR HOLDER PIN	-	,	-	-	43	3000159	NF LOWER HOUSING	-	-	-	-
12	PSK1954	C-RING	-	1	-	-	44	PAL1803	НООК	-	-	-	-
13	5000035	SLEEVE FOR GX	-	1	1	-	45	5000144	ATTACHMENT [GX]	-	1	1	-
14	PAL1946	PUSH SPRING	-	,	-	-	47	PSW2602	SCREW	က	3	3	3
15	5000079	SHAFT B	-	1	1		48	PFF1130	SWITCH LEVER ASSY	-	-	1	-
17	3000026	SLIDE BAR ASSY	-	1	1		49	5000135	HEAT SINK	1	+	1	-
18	5000064	LIMIT SPRING	-	1	1	1	20	5000143	THERMER SILICON PAD	1	,	1	-
19	PSW2211	SCREW	2	2	2	2	51	3000161	AMP PCB SET [GX150,220]	-	-	1	-
20	3000066	SENSOR ASSY [PUSH]	1	1	1	-	52	3000162	CONTROL PCB SET FOR GX150P	-			
21	PSK1327	NEEDLE PIN	4	4	4	4	52	3000163	CONTROL PCB SET FOR GX220P			1	•
22	3000087	BEA. COVER ASSY [PUSH]	-	1	1	-	52						
23	PFF1319	SLIDE RING	-	1	-	-	52						
24	2000068	PUSH SHAFT ASSY	-	-	-	-	52						
25	PAL1932	STEEL BALL	2	2	2	2	52						
26	3000268	CLUTCH ASSY FOR [HD,GX150]	1	1			53	PFF1842A	PCB SUPPORT	2	2	2	2
26	3000269	CLUTCH ASSY FOR [GX220]			1	,	24	PFF1824	NUT		-	1	,
27	PFE1201A	PFE1201A GEAR CASE	-	,			55	PSW2805	SPRING WASHER	-	-	1	1
28	PSW2201	PSW2201 WRENCH BOLT	2	2	2	2	99	500007D	BUTTON CAP	2	2	2	2
29	PSW2207	SCREW	4	4	4	4	22	PFF1719	CONNECTOR LOCK	-	-	1	-
30	2000067	2ND IDLE GEAR [HD,GX150]	4	4			58	PFF1824A	SLOT NUT	-	-	-	-
30	PFE1212	2ND IDLE GEAR [GX220]			4	4							
31	2000068	700	4	4									
31	5000134	1ST IDLE GEAR [GX220]			က	က							

Liste des pièces pour GX 450

,3	poi								_				_	_		-		_			_							_		_	
GX450B	9	က	1	9	1	1	1	3	-	1	1	-	2	1	1	1	-	1	3	-	-	1	-	1		-	2	2	2	2	
GX450A	9	8	٢	9	1	~	-	3	-	1	1	-	2	-	1	1	-	-	3	٢	-	1	-	1		1	2	2	2	2	
DESCRIPTION	SCREW	3RD IDLE GEAR	2ND GEAR HOLDER ASSY	1ST & 2ND IDLE GEAR	1ST GEAR HOLDER ASSY	WASHER	SNAP RING	WRENCH BOLT	MOUNTING FLANGE	MOTOR PINION GEAR	MOTOR ASSY GX	HOUSING NUT FOR GX450	WRENCH BOLT	NF UPPER HOUSING	NF LOWER HOUSING	ноок	NF LEVER ASSY	NEEDLE PIN	SCREW	SWITCH LEVER ASSY	HEAT SINK	THERMER SILICON PAD	LEVER SPRING	CONTROL PCB SET FOR GX450		CONTROL PCB SET FOR GXT450	PCB SUPPORT	NUT	SPRING WASHER	BUTTON CAP	
CODE	PSW2207	5000009	3000170	5000008	3000175	PFE1947	PFE1903	5000068	PFF1839A	5000027	3000176	5000034	PSW2309	5000142	3000159	PAL1803	3000160	PSK1327	PSW2602	PFF1130	5000135	5000143	PFE1841	3000276		3000278	PFF1842A	PFF1624	PSW2605	5000070	
NO.	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	20	51	52	52	52	53	54	55	26	
GX450B	-	-	-	-	4	-	-	-	-		-		2	-		1	-	~	2	-	~	2	-	3	-	1	1	3	-	_	
GX450A	1	-	٢	1	4	-	-	-	-	1		2		-	-	1	-	-	2	1	-	2	1	3	-	-	1	3	-	-	
DESCRIPTION	ADJUSTER	TORQUE SPRING HOLDER ASSY	TORQUE SPRING [GOLD]	TORQUE SPRING [BRONZE]	WRENCH BOLT	TOP COVER FOR GX	BIT SOCKET RING	BIT COLLAR	COLLAR SPRING	BIT SOCKET A	BIT SOCKET B	STEEL BALL	STEEL BALL	GEAR HOLDER PIN	C-RING	SLEEVE FOR GX	BEND WASHER	THRUST BEARING	OILLES BEARING	SLIDE BAR ASSY	LIMIT SPRING	SCREW	SENSOR ASSY [LEVER]	NEEDLE PIN	BEA. COVER ASSY [LEVER]	SLIDE RING	SHAFT [LEVER]	STEEL BALL	CLUTCH ASSY FOR [HD,GX450]	NEEDLE PIN OR CENTER PIN	GEAR CASE FOR HD. GX450
CODE	PSS1801	PSK1132	PSK1814	PSK1817	PSW2201	3000156	PAL1973	PSK1410	PSK1946	PSK1401	PSK1402	PAL1928	PAL1929	PAL1231	PSK1954	5000035	PAL1946	PSK1921	5000077	5000076	5000064	PSW2211	3000077	3000161	3000171	PFE1319	5000084	PAL1932	3000173	PFE1327	5000147
NO.	_	2	က	3	4	2	9	7	80	6	6	10	10	11	12	13	4	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

Liste des pièces pour GX 450P

N O	CODE	DESCRIPTION	GX450PA	GX450PB	ON	CODE	DESCRIPTION	GX450PA	GX450PB
-	PSS1801	ADJUSTER	-	1	28	5000147	GEAR CASE FOR HD, GX450	-	1
2	PSK1132	TORQUE SPRING HOLDER ASSY	-	1	29	PSW2207	SCREW	9	9
က	PKK1814	TORQUE SPRING [GOLD]	-	1	30	5000009	3RD IDLE GEAR	3	3
3	PSK1817	TORQUE SPRING [BRONZE]	-	Ļ	31	3000170	2ND GEAR HOLDER ASSY	1	1
4	PSW2201	WRENCH BOLT	4	4	32	5000008	1ST & 2ND IDLE GEAR	9	9
2	3000156	TOP COVER FOR GX	-	·	33	3000175	1ST GEAR HOLDER ASSY	1	-
9	PAL1973	BIT SOCKET RING	-	1	34	PFE1947	WASHER	-	-
7	PSK1410	BIT COLLAR	1	1	35	PFE1903	SNAP RING	1	1
8	PSK1946	COLLAR SPRING	1	1	36	5000068	WRENCH BOLT	3	3
စ	PSK1401	BIT SOCKET A	-		37	PFF1839A	MOUTING FLANGE	-	-
6	PSK1402	BIT SOCKET B		1	38	5000027	MOTOR PINION GEAR	1	1
10	PAL1928	STEEL BALL	2		39	3000176	MOTOR ASSY [GX450]	1	1
10	PAL1929	STEEL BALL		2	40	5000034	HOUSING NUT FOR GX450	1	1
11	PAL1231	GEAR HOLDER PIN	-	1	41	PSW2309	WRENCH BOLT	2	2
12	PSK1954	C-RING	1	1	42	5000142	NF UPPER HOUSING	1	1
13	5000035	SLEEVE FOR GX	1	1	43	3000159	NF LOWER HOUSING	,	1
14	5000150	PUSH SPRING FOR HD, GX450P	1	ı	44	PAL1803	НООК	1	1
15	5000149	SHAFT B FOR HD, GX450P	1	Ļ	45	3000160	NF LEVER ASSY	-	1
16	5000171	STEEL BALL	2	2	46	PSK1327	NEEDLE PIN	1	1
17	3000076	SLIDE BAR ASSY	1	1	47	PSW2602	SCREW	3	3
18	5000064	LIMIT SPRING	1	1	48	PFF1130	SWITCH LEVER ASSY	1	1
19	PSW2211	SCREW	2	2	49	5000135	HEAT SINK	1	1
20	3000086	SENSOR ASSY [PUSH]	-	L	20	5000143	THERMER SILICON PAD	1	1
21	5000161	NEEDLE PIN	3	3	51	3000177	CONTROL PCB SET FOR GX450P	1	1
22	3000172	BEA. COVER ASSY [PUSH]	-	1	51				
23	PFE1319	SLIDE RING	1	1	51				
24	5000088	PUSH SHAFT ASSY	-	1	52	PFF1842A	PCB SUPPORT	2	2
25	PAL1932	STEEL BALL	3	3	53	PFF1824	NUT	2	2
26	3000174	CLUTCH ASSY FOR [HD, GX450P]	1	1	54	PSW2805	SPRING WASHER	2	2
27	PFE1327	NEEDLE PIN OR CENTER PIN	-	-	55	5000070	BUTTON CAP	2	2



www.doga.fr

